

D4 Drucker

Bedienungsanleitung

D4-250 / D4-350





http://www.argox.com service@argox.com

V1.2-06-10-2017

In einer Büroumgebung kann das Gerät unter Umständen Funkstörungen verursachen. Um die FCC-Vorschriften einzuhalten, muss das Gerät mit abgeschirmten Kommunikationskabeln betrieben werden.

FCC Warnung

Der Artikel wurde nach dem Teil 15 der FCC-Regeln für ein Klasse A Produkt erfolgreich getestet und entspricht den Vorschriften. Im Betrieb kann der Artikel Radiofrequenzen erzeugen, daher muss das Gerät nach den Anweisungen in der Anleitung installiert werden, um weitere mögliche Störungen zu vermeiden.

Das Gerät wurde entwickelt, um in einem Wohngebiet verwendet zu werden und ist gegen gewöhnliche Beeinträchtigungen in dieser Umgebung geschützt.

FCC Erklärung für das optionale RF-Modul

Das Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzstrahlung und strahlt diese auch aus. Werden die Anweisungen zur Installation in diesem Handbuch nicht befolgt, kann es zu Beeinträchtigungen im Funkverkehr kommen.

Die Antenne zur Übertragung muss so angebracht werden, dass sie mindestens 20 cm Abstand zu Personen oder andere Antennen/Empfänger hat, um keine Störungen zu verursachen.

Bluetooth/W-LAN Verbindung

Dieses Produkt wurde zertifiziert für die Einhaltung der Regulierungen zur Funkübertragung in Ihrer Region. Für keine Funktion wird garantiert, wenn:

- Eine Modifikation oder Änderung von Bauteilen vorgenommen wird
- Das Zertifikatetikett (Etikett mit der Seriennummer) vom Produkt entfernt wurde

Wird das Gerät in der Nähe von einer Mikrowelle und/oder anderen W-Lan Geräten verwendet, kann es zu Einbußen in der Übertragungsweite kommen

Haftungsausschluss

Argox Corporation unternimmt Schritte, damit die produzierten Produkte und die Anleitungen korrekt ausgeliefert werden.

Trotzdem können Fehler passieren.

Argox behält sich vor, nicht für Schäden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schäden aus Arbeitsunterbrechung, Verlust aus Gewinns, Verlust von Geschäftsinformationen) haftbar gemacht werden zu können, die in Zusammenhang mit dem Gebrauch, Fehlern des Produktes oder den Ergebnissen des Gebrauchs entstehen.

Achtung

Für Änderungen oder Modifikationen die nicht ausdrücklich von Argox genehmigt wurden oder in Zusammenhang der Erklärungen stehen, übernimmt Argox keine Haftung.

Inhaltsverzeichnis

1	Einle	eitung		2	
	1.1	Funktic	onen	2	
	1.2	Lieferu	mfang	2	
	1.3	Übersio	cht des Druckers		
		1.3.1	Vorderseite		
		1.3.2	Rückseite	4	
		1.3.3	Innenansicht	5	
	1.4	Anzeige	eleuchten des Druckers	6	
		1.4.1	Statusleuchten	6	
		1.4.2	Systemmodus	8	
2	Einf	ührung		9	
	2.1	Anschli	eßen des Stromkabels	9	
	2.2	An- un	d Abschalten des Druckers	10	
		2.2.1	Drucker anschalten	10	
		2.2.2	Drucker abschalten.	11	
	2.3	Media	einlegen		
		2.3.1	Trägermaterial vorbereiten	12	
		2.3.2	Trägermaterial einlegen	12	
		2.3.3	Test des Vorschubes	15	
	2.4	Versch	iedene Arten des Media	16	
3	Inbetriebnahme				
	3.1	Kalirbie	erung und Einrichtung		
	3.2	Selbstte	est		
	3.3	Zurück	setzen auf Werkseinstellung	21	
	3.4	Sensor			
		3.4.1	Transmissiver Sensor .	22	
		3.4.2	Reflektiver Sensor	23	
	3.5	Schnitt	stellen	24	
		3.5.1	Übertragung und Voraussetzungen.	24	
	3.6	Treiber	installation		
		3.6.1	Installation des Plug&Play Treibers (USB)	27	
		3.6.2	Druckertreiberinstallation für andere Schnittstellen	33	
4	Wartung/Reinigung				
	4.1	Reinigu	ing		
		4.1.1	Druckkopf		
		4.1.2	Gehäuse		

		4.1.3	Sensor	41
		4.1.4	Gummiwalze	42
5	Fehl	erdiagnos	se	43
	5.1	Drucke	rprobleme	43
	5.2	Media	probleme	44
	5.3	Weiter	e Probleme	45
6	Spez	zifikatione	en	46
	6.1	Drucke	er	46
		6.1.1	Fonts, Barcodes und grafische Spezifikationen	48
	6.2	Media		51
	6.3	Bar coo	des	52
	6.4	W-Lan		54
	6.5	Blueto	oth	56
	6.6	Netzwe	erk	57
	6.7	Umgeb	oung und elektrische Spezifikationen	57
	6.8	Physika	alische Abmessungen	57
	6.9	Schnitt	stellen	58
		6.9.1	USB	58
		6.9.2	Netzwerk	59
		6.9.3	RS-232C	60

1 Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines Produktes aus unserem Hause entschieden haben! In dieser Bedienungsanleitung finden Sie weitere Informationen, um das Gerät einzurichten und Lösungen zu gewöhnlichen Problematiken.

1.1 Funktionen

- Verschiedene Anschlussmöglichkeiten USB, Netzwerk
- Einfache Bedienung Mit nur einer Taste können Sie den Drucker bedienen
- Schnelle Druckgeschwindigkeit Bis zu 6 Zoll/Sek.
- W-LAN Verbindung Binden Sie den Drucker via W-Lan in Ihr Netzwerk ein
- Seperater Speicher Dank der USB-Schnittstellen können Sie externe Speichergeräte einrichten und verwenden.

1.2 Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie, ob folgende Teile in der Lieferung enthalten sind:



Bitte überprüfen Sie bei Erhalt sofort die Verpackung auf Transportschäden. Wenn Sie Transportschäden feststellen, melden Sie diese bitte umgehend dem Versanddienstleister. Argox übernimmt keine Haftung für Transportschäden.



Beachten Sollte einer oder mehrere der aufgelisteten Artikel fehlen, melden Sie das umgehend dem Verkäufer.

1.3 Übersicht des Druckers

1.3.1 Vorderseite



1.3.2 Rückseite





Achtung An den Kanten befinden sich scharfe Kanten. Gehen Sie sorgsam mit dem Drucker um, es besteht Verletzungsgefahr!



Achtung Um Verletzungen zu vermeiden, halten Sie keine Finger in die hintere Öffnung des Druckers. Es besteht Verletzungsgefahr!

1.3.3 Innenansicht



Warnung Der Druckkopf wird beim Druckvorgang sehr heiss. Bitte berühren Sie den Druckkopf nicht unmittelbar nach dem Druck, es besteht Verbrennungsgefahr!

1.4 Anzeigeleuchten des Druckers

Zwei LED's helfen Ihnen, den aktuellen Stand des Druckers zu überprüfen.

1.4.1 Statusleuchten

Folgende Tabelle zeigt Ihnen die verschiedenen Kombinationen der Statusleuchten und deren Bedeutung:

Symbol	Geschwindigkeit	Intervall
	Durchgehend	Dauerhaft AN
	Langsam	0,8 Sekunden
	Schnell	0,2 Sekunden

Symbol	Beschreibung
	Abwechselndes Blinken
	Gleichzeitiges Blinken

1	Einleitun	g		Statusleuchten		
	Symbol	LED 2	LED 1	Beschreibung		
	з,	Grün	Grün	Der Drucker ist bereit.		
	Y H A	Grün	Grün	Pause		
		Grün	Grün	Der Drucker erhält Daten.		
		Grün	Grün	Hohe Temperatur des Druckkopfes.		
		Grün	Grün	Der Drucker schreibt Daten auf das USB-Speichergerät oder in den Flash-Rom.		
				Papierstau		
	A	Gelb	Gelb	Ende des Medias, während ein Druckauftrag erh wurde.		
		Rot	Rot Rot	H/W Fehler	Defekte Druckplatte	
					Übertragungsfehler (RS-232C).	
					Fehler des Cutters (optionaler Cutter).	
	•				Geringer Ladestand der RTC-Batterie (wenn	
		••			Fehler beim Erstellen eines Backups. Befehl von einer unbekannten Adresse .	
	Ĩ	Bot	Det	Befehl-	Daten von einer Adresse erhalten, die nicht	
		KUL	KOL	Fehler	dem Speicherort der Daten entsprechen.	
					Daten werden von einer unbekannten	
					Adresse angefordert.	
					Befehlfehler	
		Det	Det	Deckel	Druckkopf nicht verschlossen.	
		Rot	Rot	offen	Druckkopf nicht verschlossen beim	
					Flash-ROM oder USB-Speicher fehlerhaft.	
		Rot	Rot Rot	USB R/W	Beim Formatieren des USB-Gerätes trat ein Fehler auf.	
	442			Feillei	Daten können aufgrund eines Fehlers des USB-Gerätes nicht gespeichert werden.	

1.4.2 Systemmodus

Der Systemmodus zeigt durch verschiedene Leuchten den Status des Druckers an. Um in den Systemmodus zu gelangen, führen Sie bitte folgende Schritte durch:

- 1. Schalten Sie den Drucker ab.
- 2. Drücken und halten Sie die FEED-Taste, und schalten den Drucker an.
- Beide Statusleuchten leuchten durchgehend orange f
 ür einige Sekunden. Danach wechseln Sie zu gr
 ün kurz und weiter zu anderen Farben.
- 4. Wenn die Statusleuchten die Farbkombination anzeigen, welche Sie benötigen, lassen Sie die Feed-Taste, umgehend los.
- 5. Drücken Sie die Feed-Taste, um den Befehl zu bestätigen.

LED 1	LED 2	Befehl	
Grün	Rot	Transmissiver Sensor Kalibrierung	
Grün	Orange	Reflektiver Sensor Kalibrierung	
Rot	Rot	Zurücksetzen des Druckers	
Rot	Orange	Reserviert	
Rot	Grün	Deaktivieren der Überprüfung derRTC Batterieladu	
Orange	Rot	Reserviert	
Orange	Grün	Selbsttest und Dump-Modus	

2 Einführung

Dieses Kapitel erläutert, wie der Drucker eingerichtet wird.



Achtung Verwenden Sie den Drucker in keiner Umgebung, in der der Drucker Wasser oder anderen Flüssigkeiten ausgeliefert ist.



Achtung Der Drucker ist nicht vor Stürzen oder Vibrationen geschützt. Stellen Sie ihn daher dort auf, wo er diesen Gefahren nicht ausgesetzt ist

2.1 Anschließen des Stormkabels

- 1. Stellen Sie sicher, dass der Knopf in OFF Position gestellt ist.
- 2. Stecken Sie das Stromkabel in das Netzteil
- 3. Schließen Sie das Netzteil am Drucker an.
- 4. Stecken Sie das Stromkabel in die Steckdose

Achtung Verwenden Sie nur von Argox empfohlene Netzteile!





Achtung Stellen Sie vor dem Anschließen sicher, dass Sie keine nassen Hände haben oder das Gerät, Netzteil oder Verbindungskabel nass oder feucht ist!

2.2 An- und Abschalten des Druckers

Idealerweise ist der Drucker vor dem Starten des Computers bereits angeschaltet und wird erst nach dem Herunterfahren des Computers ausgeschaltet.

2.2.1 Drucker anschalten

 Um den Drucker anzuschalten, stellen Sie den Schalter, wie in der Grafik, auf "I".Das "I" ist die An Position.



 Beide Statusleuchten leuchten durchgehend orange f
ür einige Sekunden und wechseln danach zu gr
ün.

Beachten Wenn beim Anschalten des Druckers ein USB-Gerät angeschlossen ist, dauert es länger bis der Drucker bereit ist.

2.2.2 Drucker abschalten.

- 1. Stellen Sie sicher, dass die Statusleuchten durchgehend grün leuchten.
- Um den Drucker abzuschalten, stellen Sie den Schalter, wie in der Grafik, auf das "O". Das "O" ist die Aus Position.





Achtung Schalten Sie den Drucker nicht während der Datenübertragung aus

2.3 Trägermaterial einlegen

Es gibt verschiedene Arten von Trägermaterialien in unterschiedlichen Größen. In den Spezifikationen finden Sie die Mindest- und Maximalmaße sowie zugelassen Arten.

2.3.1 Trägermaterial vorbereiten

Im Drucker kann innen- und außengewickeltes Material eingelegt werden. Bitte reinigen Sie die Außenseite des Materials, damit kein Schmutz an die wichtigen Komponenten des Druckers gelangt.



2.3.2 Einlegen des Trägermaterials

1. Öffnen Sie den Deckel.



 Ziehen Sie an den Mediarollenhalter, um Sie nach außen zu schieben und platzieren das Trägermaterial dazwischen. Stellen Sie sicher, dass die zu bedruckende Seite nach oben zeigt und fixieren das Trägermaterial mit den Halterungen wieder.

Beachten Um zwischen 1.5 und 1 Zoll Kerne zu wechseln, lösen Sie die zwei Flügelschrauben an der Seite und drehen die Halter, wie in der Grafik beschrieben, in die entsprechende Position.



2 Einführung

Ziehen Sie das Trägermaterial soweit heraus, dass es aus dem Drucker ragt.
 Fixieren Sie das Trägermaterial mit den Trägermaterialfixierungen (s. Grafik).
 Achtung Transportieren Sie den Drucker nicht, wenn ein Media eingelegt ist.



4. Schließen Sie den Deckel



2.3.3 Test des Vorschubs

1. Schalten Sie den Drucker an und betätigen Sie die Feed-Taste, um einen Vorschub auszulösen



2. Ziehen Sie es nach oben weg, um es an der oberen Kante abzuziehen.



2.4 Verschiedene Arten des Media

Der Drucker unterstützt mehrere verschiedene Arten von Trägermaterialien, einschließlich einzelner Etiketten, Endlosrollen sowie gefaltetes

Material Aussehen Beschreibung Etiketten In den meisten Fällen werden Etiketten auf Endlosrollen verwendet. Etiketten können aus verschiedenen Materialen bestehen und unterschiedlich abgegrenzt sein (s. Grafik). Bitte prüfen Sie, dass Sie auch ein geeignetes Karbonband für das Trägermaterial einsetzen.

Trägermaterial.

Aussehen	Beschreibung
Gefaltetes Material	Gefaltetes Material ist eine Art der
	Endlosträger. Die einzelnen Bereiche sind
	zumeist mit Sollrissstellen versehen oder
	durch schwarze Balken bzw. Falten
	abgegrenzt.

3 Inbetriebnahme

In diesem Kapitel finden Sie die wesentlichen Schritte zur Inbetriebnahme des Druckers.

3.1 Kalibrierung und Einrichtung

Damit der Drucker ordnungsgemäß funktionieren kann, muss der Sensor zuerst eingerichtet werden. Bitte gehen Sie folgende Schritte zur Einrichtung durch:

- 1. Stellen Sie sicher, dass das Media richtig eingelegt sind und der Drucker ausgeschaltet ist.
- 2. Drücken und halten Sie die Feed-Taste und schalten den Drucker an.
- Beide Statusleuchten leuchten durchgehend orange f
 ür einige Sekunden und wechseln danach zu anderen Farben. Gehen Sie je nach Sensortyp folgenden Schritt durch:
- Wenn Sie den transmissiven Sensor einrichten möchten, warten Sie bis die LED2 zu rot und die LED1 zu grün wechseln. Lassen Sie umgehend die Feed-Taste los.
- Wenn Sie den reflektiven Sensor einrichten möchten, warten Sie bis die LED2 zu orange und die LED1 zu grün wechselt.Lassen Sie umgehend die Feed-Taste los.
- 4. Drücken Sie die Feed-Taste zur erneuten Bestätigung. Der Drucker schiebt 3-4 Etiketten vor, um den Sensor einzurichten.

3.2 Selbsttest

Um einen Selbsttest durchzuführen und die aktuellen Einstellungen zu drucken, gehen Sie bitte folgende Schritte durch:

- 1. Schalten Sie den Drucker ab.
- 2. Drücken und halten Sie die Feed-Taste und schalten den Drucker an.
- Beide Statusleuchten leuchten durchgehend orange f
 ür einige Sekunden und wechseln danach zu anderen Farben. Wenn die LED2 gr
 ün leuchtet und die LED1 orange, lassen Sie die Feed-Taste los.
- 4. Drücken Sie erneut die Feed-Taste, um den Report zu drucken.

Beispiel vom Einstellungsreport::

LABEL PRINTER WITH FIRMWARE D4-250-V01.00 20170119 PPLB STANDARD RAM : 32M BYTES AVAILABLE RAM : 3678K BYTES FLASH TYPE : ON BOARD 16M BYTES AVAILABLE FLASH : 7266K BYTES NO. OF DL SOFT FONTS(FLASH) : NO. OF DL SOFT FONTS(RAM) : 0 0 NO. OF DL SOFT FONTS(HOST) 0 H. POSITION ADJUST .: 001A SEE-THRU SENSOR REF: 00D5 SEE: 0125 MAX LABEL HEIGHT: 39 INCHES PRINT WIDTH: 812 DOTS LAB LEN(TOP TO TOP): 82mm SPEED: 5 IPS DARKNESS: 8 DIRECT THERMAL PRINT LENGTH: 0M CUT COUNT:0 RS232: 9600, 8, N, 1P, XON/XOFF CODE PAGE : English (437) MEDIA : NON-CONTINUOÙS BACKFEED ENABLED CUTTER DISABLED PEELER DISABLED CUTTER/PEELER OFFSET: 0 <+-0.01mm> IP ADDRESS: 0.0.0.0 SUBNET MASK: 0.0.0.0 GATEWAY: 0.0.0.0 MAC ADDRESS: 00-00-00-00-00-00 DHCP: ENABLED DHCP CLIENT ID: FFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFF DHCP HOST NAME: SNMP: ENABLED SOCKET COMM .: ENABLED SOCKET PORT: 9100 IPV6 MODE: MANUAL IPV6 TYPE: NONE IPV6 ADDRESS: 0000:0000:0000:0000: 0000:0000:0000:0000 LINK LOCAL 0000:0000:0000:0000:0000: : 0000:0000:0000:0000 PRODUCT SN: 0000000002 USB SN: 00000000001 CG ENABLED ot(0,0)<0.1dot,0.01mm> rm(0,0) < 1+ 0-, 0.01mm >sm(0,0) < 1+ 0-, 0.01mm >rv(246,154,91)<0.01v><P> sv(299,222,76)<0.01v><P> rso(0)<0.01mm> sso(0)<0.01mm> This is internal font 1. 0123456789 ABCabcXyz This is internal font 2. 0123456789 ABCabcXyz This is internal font 3. 0123456789 ABCabcXyz This is internal font 4. 0123456789 ABCXYZ **[S**

3.3 Zurücksetzen auf Werkseinstellung

Bitte beachten Sie, dass hierbei alle auf dem Drucker gespeicherten Daten und Einstellungen verloren gehen.

Wenn möglich, drucken Sie zuvor einen Report der aktuell vorgenommenen Einstellungen.

Sie setzen den Drucker mit folgenden Schritten zurück:

- 1. Schalten Sie den Drucker ab.
- 2. Drücken und halten Sie die FEED-Taste, und schalten den Drucker an.
- 3. Beide Statusleuchten leuchten durchgehend orange für einige Sekunden und wechseln danach zu anderen Farben. Wenn beide Statusleuchten auf rot wechseln, lassen Sie die FEED-Taste umgehend los.
- Drücken und halten Sie die FEED-Taste für 3 Sekunden und lassen Sie los.
 Beide Statusleuchten leuchten rot für einige Zeit und wechseln zu orange.
 Nach dem Zurücksetzen leuchten beide LED's durchgehend grün.



Achtung Im Schritt 4, wenn die FEED-Taste nicht lange genug halten wird, blinkt die LED2 3 mal orange, während die LED1 nichts anzeigt. Es bedeutet, dass das Zurücksetzen nicht erfolgreich war.

3.4 Sensor

Die Drucker unterstützen 2 verschiedene Sensorarten: transmissiv und reflektiv. Somit können verschiedene Druckmaterialien erkannt und ordnungsgemäß bedruckt werden.

3.4.1 Transmissiver Sensor

Der tranmissive Sensor erkennt Unterbrechungen der gesamten Breite des Trägermaterials und ist ca. 6mm von der Mitte der Druckplatte versetzt.



3.4.2 Reflektiver Sensor

Der reflektive Sensor erkennt Markierungen, Noppen und Einkerbungen. Er ist beweglich und kann über die gesamte Druckbreite positioniert werden.



Schwarz Markierungen

Legen Sie das zu bedruckende Material so ein, dass die schwarzen

Markierungen auf der Unterseite über den Sensor gezogen werden.



23

3.5 Schnittstellen

3.5.1 Übertragung und Voraussetzungen

Der Drucker ist mit einer USB Typ A und B Schnittstelle sowie einer seriellen neunpoligen RS-232 Schnittstelle ausgestattet.

USB-Anschlüsse

Die USB Schnittstelle ist kompatibel mit Ihrer bestehenden PC-Hardware durch "Plug&Play", welche Ihnen eine einfache Installation ermöglicht. Mehrere Drucker können sich einzelne USB-Hubs teilen. Unterschiede der beiden Anschlüsse:

USB Typ A	USB Speichergerät, USB Tastatur oder USB Scanner.
USB Typ B	PC um den Drucker zu konfigurieren.

Serieller RS-232 Anschluss

Der Drucker wird mit einem neunpoligen D-Typ (männlich) verbunden. Den Anschluss hierzu finden Sie auf der Rückseite des Druckers. Das andere Ende des Kabels schließen Sie an Ihrem PC an.

Netzwerkstatus

Zwei Statusleuchten können Ihnen den aktuellen Status der Netzwerkverbindung anzeigen

LED Status	Beschreibung
Beide AUS	Keine Netzwerkverbindung vorhanden
Blinkend	Der Drucker bereitet sich vor.

3 Inbetriebnahme

	Der Drucker benötigt hierfür ca. 20-30 Sekunden.		
Grün	Speed LED	AN: 100 Mbps Verbindung	
Grun		AUS: 10 Mbps Verbindung	
		AN: Verbindung vorhanden	
Gelb	Link/Activity LED	AUS: Verbindung	
		unterbrochen Blinken: aktiv	

3.6 Treiberinstallation

Das Treiberpaket kann für alle Anwendungen unter Windows XP/ Vista/ Windows 7/ Windows 8/ Windows 10, -32-bit/ 64-bit Systemen verwendet werden. Mit diesem Treiber können Sie alle gängigen Windows-Programme, inklusive Argox Bartender UL

3.6.1 Installation des Plug&Play Treibers (ausschließlich für USB)

Bitte beachten:



Wir empfehlen den Seagull Driver Wizard anstelle von der internen Mircosoft Druckertreiberinstallation. Der Windows interne Druckertreiber funktioniert zwar, aber nicht optimal und verursacht teilweise Fehler.

- Schalten Sie den Drucker aus. Stecken Sie das Stromkabel in den Drucker und anschließend das andere Ende in die Steckdose. Verbinden Sie per USB Kabel den Drucker mit Ihren PC.
- 2. Schalten Sie den Drucker ein. Falls Ihr Drucker Plug-and-Play unterstützt und Sie Ihren Drucker erfolgreich mit Ihrem PC verbunden haben und der diesen erkennt, öffnet sich der Windows Geräte hinzufügen Wizard Dialog und ermöglicht Ihnen die Installation eines Druckertreibers. Klicken Sie auf Abbrechen und installieren sie den Treiber NICHT mit diesem Wizard.

3. Benutzen Sie den Treiber von der Argox Webseite. Öffnen Sie diesen, drücken Sie anschließend "Akzeptieren..." und danach Weiter".



4. Weisen Sie dem Seagull Treiber einen Pfad zu, (zum Beispiel: C:Seagull) und klicken Sie auf "Weiter".

Windows Printer Driv	ers	×
Installation	Directory Ctory to unpack the software.	ŞEAGULL
The software will be un either type in the new	npacked to the directory listed below. To unp path or click Browse to select a different direc	ack to a different directory, tory.
Installation Directory:	C:\Seagull	Browse
	Space required on drive:	42.9 MB
	Space available on selected drive:	102.7 GB
	< Back	lext > Cancel

5. Klicken Sie auf "Fertig"

Windows Printer Drivers	×
Installation Information Follow the instructions below to install the software.	SEAGULL
After the drivers are unpacked, install them using the Driv	er Wizard.
 Options Run Driver Wizard after unpacking drivers Read installation instructions (contained in 'Installation 	_Instructions.html')
< Back	Finish Cancel

6. Wählen Sie "Druckertreiber installieren" aus und klicken Sie auf "Weiter"



7. Im Seagull Driver Wizard wählen Sie den Menüpunkt "Treiber für Plug and Play

Drucker installieren" aus und klicken Sie danach auf "Weiter"

Seagull [Driver Wizard			\times
Plug N	and Play Printer Detection New Plug and Play printers are automatica	lly detected for inst	allation.	S
Selec	t the printer driver to install.			
۲	Install a driver for a Plug and Play printer			
	Printer Model	Port		
• *	Argox D4-250 PPLB	USB001		
0	Install a driver for another printer			
		< Back	Next >	Cancel

8.Geben Sie einen Namen für Ihren Drucker ein (z.B. Argox D4-250 PPLB) und

wählen Sie "Diesen Drucker nicht freigeben" aus, klicken Sie anschließend auf

Enter a name for	this printer.
Printer name:	Argox D4-250 PPLB
Use this printe	r as the default printer
Specify whether o	or not you want to share this printer with other network users. When
Specify whether of sharing, you must	or not you want to share this printer with other network users. When t provide a share name. his printer
pecify whether of haring, you must	or not you want to share this printer with other network users. When t provide a share name. his printer

9. Überprüfen Sie, ob die eingegebenen Daten korrekt sind. Danach fahren Sie mit "Fertig" fort

Seagull Driver Wizar	d			\times
Specify Printer Names are us	Name ed to identify the printer o	on this computer and	on the network.	Ś
Enter a name for	this printer.			
Printer name:	Argox D4-250 PPLB			
Use this printe	r as the default printer			
Specify whether o sharing, you must	r not you want to share th provide a share name.	nis printer with other	network users.	When
Do not share t	his printer			
O Share name:	Argox D4-250 PPLB			
		< Back	Next >	Cancel

10. Nach der erfolgreichen Installation klicken Sie auf "Schließen".

		×
< Back	Finish	Cancel
	 < Back	 < Back Finish

11. Der Treiber sollte jetzt erfolgreich installiert sein.



3.6.2 Druckertreiberinstallation (für andere Schnittstellen außer USB)

- Schalten Sie den Drucker aus. Stecken Sie das Stromkabel in die Steckdose ein und das andere Ende in Ihren Drucker. Verbinden Sie das parallele Kabel, serielle Kabel oder Ethernet Kabel an dem dafür vorgesehenen Anschluss an Ihrem Drucker und Computer.
- Benutzen Sie den Treiber von der Argox Webseite. Öffnen Sie diesen, drücken Sie anschließend "Akzeptieren..." und danach "Weiter".



3. Weisen Sie dem Seagull Treiber einen Pfad zu, (zum Beispiel: C:\Seagull)

und klicken Sie auf "Weiter".

Windows Printer Driv	ers	×
Installation	Directory	SEAGULL
Please select the dire	ctory to unpack the software.	
The software will be u	npacked to the directory listed below. To unpac	k to a different directory,
einer type in the new	patri of click browse to select a different director	y.
Installation Directory:	C:\Seagul	Browse
	Space required on drive:	42.9 MB
	Space available on selected drive:	110.3 GB
	< Back New	t > Cancel
	K DACK INEX	Cancer

4. Klicken Sie auf "Fertig"

Vindows Printer Drivers			
Installation Information		SE/	\GUL
Follow the instructions below to install the sof	tware.		
- Instructions			
After the drivers are unpacked, install them u	sing the Driver	Wizard.	
Options			
Run Driver Wizard after unpacking driver	s		
Read installation instructions (contained in	n "Installation_I	nstructions.html")	
2			
	< Back	Finish	Cancel
L			1

5. Wählen Sie "Druckertreiber installieren" aus, und klicken Sie auf "Weiter".



6. Wählen Sie den Port des Drucker aus und klicken Sie auf "Weiter".

The printer should be connected befo	re continuing installation.	
How is this printer going to be attached?		
OUSB		
O Network (Ethernet or WiFi)		
OBluetooth		
Other (such as Parallel or Serial)		
Instructions:		~
 Connect your printer to the PC. Turn the printer on. 		
3. Press Next to continue.		
		Υ.

7. Wählen Sie Ihr Modell & Emulation aus, im folgenden Verlauf wird das Modell

D4-250 PPLB als Beispiel benutzt:

specify the model of your	printer.	
Manufacturer	Printer Model	^
AMT Datasouth	Argox D4-250 PPLA	
Argox	Argox D4-250 PPLB	
SATO	Argox D4-250 PPLZ	
	Argox D4-350 PPLA	
	Argox D4-350 PPLB	
	Argox D4-350 PPLZ	~
ource: C:\Seag <mark>u</mark> ll		Browse

8. Wählen Sie den Port des Drucker aus und klicken Sie auf "Weiter".

agull Driver Wizard			
Specify Port A port is used to	o connect a printer to the c	omputer.	Ś
Specify the port tha not listed below, cre	t you are using. If you are ate a new port.	connecting using TCF	P/IP or another port type
Port	Туре		^
LPT1:	Parallel Port		
COM1:	Serial Port (9600:8N1)		
COM2:	Serial Port (9600:8N1)		
FILE:	Local Port		
USB001	USB ?????????		
PORTPROMPT:	Local Port		~
		Create Port	Configure Port
		< Back	Next > Cancel

9. Geben Sie einen Namen für Ihren Drucker ein (z.B. Argox D4-250 PPLB) und

wählen Sie "diesen Drucker nicht freigeben" aus, danach klicken Sie auf "Weiter".

Enter a name for	this printer.
Printer name:	Argox D4-250 PPLB
Use this printe	er as the default printer
Specify whether o sharing, you must	or not you want to share this printer with other network users. When t provide a share name.
Specify whether of sharing, you must	or not you want to share this printer with other network users. When t provide a share name. this printer
Specify whether of sharing, you must Do not share t O Share name:	or not you want to share this printer with other network users. When t provide a share name. this printer Argox_D4-250_PPLB

10. Überprüfen Sie alle Ihre Angaben und klicken Sie anschließend auf "Fertig".

Seagull Driver Wizard			\times
	Completing	the Seagull Driver Wizard	
	A new printer will b	e installed using the following settings:	
	Name:	Argox D4-250 PPLB	
	Share name:	<not shared=""></not>	
	Port:	LPT1:	
	Default:	Yes	
	Manufacturer:	Argox	
	Model:	Argox D4-250 PPLB	
\leq			
	To begin the drive	r installation process, dick Finish.	
		< Back Finish Cancel	

 \times

11. Nachdem alle Dateien installiert wurden, klicken Sie auf "Fertig".

Seagull Driver Wizard			×
Installing Drivers Please wait while your system is updated.			Ŷ
Installing printer 'Argox D4-250 PPLB'.			
	< Back	Finish	Cancel

12. Nach der erfolgreichen Installation klicken Sie auf "Schließen". Der Treiber

sollte jetzt erfolgreich installiert sein.



Seagull Driver Wizard Completed Successfully The following operations were completed successfully:			
Installed printer 'Argox D4-250 PPLB'.	< >		
Install Another Printer	lose		

4 Wartung/Reinigung

Dieses Kapitel beschreibt die Prozedur zur Reinigung und Wartung des Druckers.

4.1 Reinigung

Die regelmäßige Reinigung des Druckers ist für die Druckqualität und die Lebensdauer wichtig und notwendig. Reinigen Sie den Drucker nach jedem Wechsel von Media und Karbonband, mindestens jedoch einmal täglich.



Achtung Der Drucker muss bei der Reinigung ausgeschaltet sein.

4.1.1 Druckkopf

Die Reinigung des Druckkopfes ist zwingend notwendig, um einen guten Ausdruck zu gewährleisten. Wir empfehlen den Druckkopf nach dem Wechsel des Trägermaterials zu reinigen, spätestens aber einmal wöchentlich bei einem geringem Druckvolumen. Wird der Drucker in einer rauhen Umgebung eingesetzt, sollte der Druckkopf öfter gereinigt werden.

Bitte achten Sie bei der Reinigung auf folgende Punkte:

- Verwenden Sie kein Wasser an Metallen Rostgefahr.
- Wenn kurz zuvor noch gedruckt wurde, warten Sie bis der Druckkopf abkühlt.
- Berühren Sie den Druckkopf nicht mit bloßen Händen oder harten Gegenständen.
- 1. Befeuchten Sie ein weiches Tuch mit Ethyl Alkohol oder Spiritus
- Wischen Sie vorsichtig mit einem befeuchteten Tuch in eine Richtung über den Druckkopf, um Verunreinigungen oder Schmutz zu entfernen. Wischen Sie auf keinen Fall in beide Richtungen abwechselnd, um den Druckkopf nicht zu beschädigen.

4 Wartung/Reinigung



4.1.2 Gehäuse

Verwenden Sie zur Reinigung des Gehäuses und den Komponenten ein weiches Tuch, um Verunreinigungen, Schmutz und Staub zu entfernen.

4 Wartung/Reinigung

Reinigung



4.1.3 Sensor

Der Sensor erkennt möglicherweise nicht oder nur sehr schlecht das Media. Bitte reinigen Sie den Sensor mit folgenden Schritten:

1.Befeuchten Sie ein weiches Tuch/Wattestäbchen mit Ethyl Alkohol oder Spiritus

2. Wischen Sie damit vorsichtig über die Gummiwalze

3.Verwenden Sie ein trockenes Tuch, um Rückstände zu entfernen.



4.1.4 Gummiwalze

Die Gummiwalze ist für einen guten Ausdruck ebenso wichtig. Schmutzige Gummiwalzen können sogar den Druckkopf beschädigen. Reinigen Sie die Gummiwalze regelmäßig.

- 1. Befeuchten Sie ein weiches Tuch mit Ethyl Alkohol oder Spiritus
- 2. Wischen Sie mit dem Tuch über die Druckplatte um Dreck und Verunreinigungen zu entfernen



5 Fehlerdiagnose

Dieses Kapitel beinhaltet bekannte Druckerprobleme und deren Lösung.

5.1 Probleme mit dem Drucker

Der Drucker lässt sich nicht anschalten

- Ist das Stromkabel angeschlossen?
- Vergewissen Sie sich, ob das Kabel auch in der Steckdose richtig angeschlossen ist. Testen Sie es an anderen Geräten.
- Stecken Sie das Kabel neu am Drucker und Stromanschluss an..

Der Drucker schaltet sich automatisch ab

 Wenn der Drucker sich weiterhin selbstständig ausschaltet, überprüfen Sie, ob die Stromversorgung am Stromanschluss ausreichend ist.

Der Drucker schiebt das Trägermaterial nicht aus

- Das Trägermaterial ist nicht richtig eingelegt.
- Papierstau.

5.2 Probleme mit dem Trägermaterial

Papierstau

- Öffnen Sie den Drucker und beheben den Papierstau
- Stellen Sie sicher, dass das Media richtig fixiert und geführt wird.

Der Druck ist nicht richtig

- Verwenden Sie das richtige Material?
- Das Media wurde nicht richtig eingelegt.
- Der Sensor wurde nicht richtig eingerichtet.
- Der Sensor ist verschmutzt.

Der Drucker druckt nicht

- Das Media ist nicht richtig eingelegt.
- Der Druckauftrag wurde nicht richtig gesendet. Überprüfen Sie die Verbindung und wiederholen den Vorgang.
- Stellen Sie sicher, dass das Media und Karbonband aufeinander abgestimmt sind.

Die Druckqualität ist schlecht

- Der Druckkopf ist verschmutzt.
- Die Gummiwalze ist verschmutzt.
- Stellen Sie die Druckhitze neu ein oder verringern die Geschwindigkeit
- Das Media ist nicht für den Drucker geeignet.

5.3 Weitere Probleme

Durchgezogene Linien im Etikett

- Das Karbonband wirft Falten ziehen Sie es gerade.
- Der Druckkopf ist verschmutzt/defekt.

Beim Schreiben auf das USB-Gerät trat ein Fehler auf

- Ist das USB-Gerät richtig angeschlossen?
- Das USB-Gerät ist möglicherweise defekt. Verwenden Sie ein anderes USB-Gerät

Die Temperatur des Druckkopfes ist sehr hoch

Die Druckhitze wird vom Drucker gesteuert und kann sehr hoch werden. Sollte die Druckplatte vor einer Überhitzung stehen, stoppt der Drucker automatisch den Druck. Wenn die Druckplatte abgekühlt ist, startet der Drucker den Druckvorgang automatisch neu.

Die Druckplatte ist defekt

Bitte setzen Sie sich hierzu mit Ihrem Händler in Verbindung

6 Spezifikationen

In diesem Kapitel finden Sie eine Übersicht der Spezifikationen

6.1 Drucker

Model	D4-250	D4-350			
Druckmethode	Thermodirekt				
Auflösung	203 dpi (8 Pixel/mm)	300 dpi (12 Pixel/mm)			
Ausrichtung des Medi	a Zentrie	rt			
Druckmodic	Standard: Endlos, Abzug				
Druckmodis	Transmissiver Sensor (
	Transmissiver Sensor (fix)				
Sensor	Reflektiver Sensor (beweglich)				
	Head Open Switch				
_	2 2 4 5 6 7 all/sak	2, 3, 4 Zoll/sek.			
	2, 3, 4, 3, 0 201/3eK.	(50.8, 76.2, 101.6 mm/sek.)			
Druckgeschwindkeit	(50.8, 76.2, 101.6, 127, 152.4	2 & 3 ips im Peeler-Modus			
	mm/sek)				
	2 & 3 lps im Peeler-Wodus				
Druckschwärzo	PPLB: SD 0 ~ 30				
Druckschwarze	Standard – PPLB: SD 8				
Druckbereich Max. 100"		Max. 50"			
Nicht druckbarer	open: 1 mm Unten: 1 mm Breite - Links: 1 mm Bechts: 1				
Bereich					
	Durchschnittlich werden 15% des Labels				
Druckverhältnis	bedruckt.				
	Die gesamte Breite abzüglich 1mm Rand				
Anschlüsse	USB (Typ A and Typ B), Netzwerk				
optionale Anschlüsse	e RS-232C, W-Lan, Bluetooth				
Zubehör	Peeler, Full Cutter, Partial Cutter, RTC, Externer Abwickler				
Onboardspeicher	Standard (Flash ROM): 16 MB				

Speicher	Benutzer: 8 MB Standard		
	(SDRAM): 32 MB		
Interner Speicher	USB: Bis zu 16 GB		
Bedienung	2 LED, 1 Taste		
LED	1 st LED: rot und grün		
	2 nd LED: rot und grün		

6.1.1 Fonts, Barcodes und grafische Spezifikationen

Die Spezifikationen der Fonts, Barcodes und Grafiken sind abhängig von der Druckeremulation. Die Emulationen PPLA, PPLB und PPLZ sind diese Druckeremulationen, womit der PC mit dem Drucker kommuniziert.

PPLA

Programming Language	PPLA	
	9 fonts with different point size	
Internal fonts	6 fonts with ASD smooth font.	
	Courier font with different symbol sets.	
Symbol sets	Courier font symbol set: Roman-8, ECMA-94, PC, PC-A,	
(Code pages)	PC-B, Legal, and PC437 (Greek), Russian.	
Soft fonts	Downloadable soft fonts by Print Tool	
Font size	1x1 to 24x24 times	
Character	0 00 180 270 degree 4 direction rotation	
rotation		
Graphics	PCX, BMP, IMG, GDI and HEX format files	
	Code 39、UPC-A、UPC-E、Code 128 subset A/B/C、	
	EAN-13、EAN-8、HBIC、Codabar、Plessey、UPC2、	
	UPC5、Code 93、Postnet、UCC/EAN-128、,	
1D Barcodes	UCC/EAN-128 K-MART、UCC/EAN-128 Random	
ID Barcoues	weight、Telepen、FIM、Interleaved 2 of 5	
	(Standard/with modulo 10 checksum/ with human	
	readable check digit/ with modulo 10 checksum &	
	shipping bearer bars) 🥄 GS1 Data bar (RSS)	
2D Parcodos	MaxiCode、PDF417、Data Matrix (ECC 200 only) 、	
ZD Barcodes	QR code、 Composite Codes、 Aztec	

PPLB

Programming Language	PPLB		
Internal fonts	5 fonts with different point size		
Symbol sets (Code pages)	8 bits code page : 437, 850, 852, 860, 863, 865, 857, 861, 862, 855, 866, 737, 851, 869, 1252, 1250, 1251, 1253, 1254, 1255 7 bits code page: USA, BRITISH, GERMAN, FRENCH, DANISH, ITALIAN, SPANISH, SWEDISH and SWISS		
Soft fonts	Downloadable soft fonts by Print Tool		
Font size	1x1 to 24x24 times		
Character rotation	0, 90, 180, 270 degree, 4 direction rotation		
Graphics	PCX , Binary Raster, BMP and GDI		
1D Barcodes	Code 39、UPC-A、UPC-E、Matrix 2 of 5、UPC- Interleaved 2 of 5、 Code 39 with check sum digit 、 Code 93、EAN-13、 EAN-8 (Standard, 2 /5digit add-on) 、 Codabar、 Postnet、Code128 subset A/B/C、 Code 128 UCC (shipping container code) 、 Code 128 auto、UCC/EAN code 128 (GS1-128) 、 Interleave 2 of 5、Interleaved 2 of 5 with check sum、Interleaved 2 of 5 with human readable check digit、German Postcode、Matrix 2 of 5、UPC Interleaved 2 of 5、EAN-13 2/5 digit add-on、UPCA 2/5 digit add-on、UPCE 2/5 digit add-on、		
2D Barcodes	MaxiCode、 PDF417、 Data Matrix (ECC 200 only) 、 QR code、 Composite Codes、 Aztec		

PPLZ

Programming	PPI 7		
Language	TTL2		
	8 (A~H) fonts with different point size.		
latowal facto	8 AGFA fonts: 7 (P~V) fonts with fixed different		
internationts	point size (not scalable).		
	1 (0) font with scaling point size.		
	USA1, USA2, UK, HOLLAND,		
	DENMARK/NORWAY, SWEDEN/FINLAND,		
Symbol sets	GERMAN, FRANCE1, FRANCE2, ITALY,		
(Code pages)	SPAIN, MISC, JAPAN, IBM850, Multibyte Asian		
	Encodings, UTF-8, UTF-16 Big-Endian, UTF-16 Little-		
	Endian, Code page 1250, 1251, ,1252, 1253, 1254		
Soft fonts	Downloadable soft fonts by Print Tool		
Font size	1x1 to 10x10		
haracter rotation 0, 90, 180, 270 degree, 4 direction rotation			
Graphics	GRF, Hex and GDI		
	Code39、UPC-A、UPC-E、Postnet、Code128 subset		
	A/B/C、 Interleave 2 of 5、		
	Interleaved 2 of 5 with check sum		
1D Barcodes	Interleaved 2 of 5 with human readable check digit、		
ID Barcoues	Code 93、Code 39 with check sum digit、		
	MSI、EAN-8、Codabar、Code 11、EAN-13、		
	Plessey、GS1 Data bar (RSS) 🕔 Industrial 2 of 5、		
	Standard 2 of 5、Logmars		
	MaxiCode、 PDF417、 Data Matrix (ECC 200 only) 、		
2D Barcodes	QR code、Composite Codes、Aztec		

6.2 Media

Eigenschaften	Beschreibung		
Media Size	Endlos		
	Länge: 8 mm ~ 997 mm Breite: 22.4 mm ~ 115 mm		
	Abzieh-Modus		
	Länge: 30 mm ~ 997 mm Breite: 22.4 mm ~ 115 mm		
	Peeler		
	Länge: 35 mm ~ 150.4 mm		
	Creite: 22.4 mm ~ 115 mm		
	Cutter		
	Länge: 35 mm ~ 993 mm		
	Breite: 22.4 mm ~ 115 mm (including liner 25.4 ~ 118 mm) Max		
	Roll Diameter Size: 127 mm (5 inches)		
	Max Roll Diameter Size for External Media Stand: 203.2 mm (8		
	inches)		
Media Typ	Thermodirekt Etiketten		
	Thermodirekt Tag		
	Endlosrolle		
	Gefaltetes Papier		

6.3 Barcodes

Programming Language	PPLB
One Dimensional Bar	UPC-A
Code	UPC-E
	JAN/EAN
	CODE39
	CODE93
	CODE128
	GS1-128 (UCC/EAN128)
	CODABAR (NW-7)
	ITF
	Industrial 2of5
	MSI
	UPC add-on code
	POSTNET
	GS1 DataBar
	Omnidirectional
	GS1 DataBar Truncated
	GS1 DataBar Stacked
	GS1 DataBar Stacked
	Omnidirectional
	GS1 DataBar Limited
	GS1 DataBar Expanded
	GS1 DataBar Expanded
	Stacked
Two Dimensional Bar	QR Code
Code	PDF417 (including
	MicroPDF)
	DataMatrix (ECC200)
	GS1 DataMatrix
	MaxiCode
Composite Symbol	EAN-13 Composite (CC-
	A/CC-B)
	EAN-8 Composite (CC-
	A/CC-B)
	UPC-A Composite (CC-

Programming Language	PPLB
	A/CC-B)
	UPC-E Composite (CC-
	A/CC-B)
	GS1 DataBar Composite
	(CC-A/CC-B)
	GS1 DataBar Truncated
	Composite (CC-A/CC-B)
	GS1 DataBar Stacked
	Composite (CC-A/CC-B)
	GS1 DataBar Expanded
	Stacked Composite (CC-
	A/CC-B)
	GS1 DataBar Expanded
	Composite (CC-A/CC-B)
	GS1 DataBar Stacked
	Omnidirectional
	Composite (CC-A/CC-B)
	GS1 DataBar Limited
	Composite (CC-A/CC-B)
	GS1-128 Composite (CC-
	A/CC-B/CC-C)

6.4 W-LAN

	Eigenschaften		W LAN	I/F
Hardware	are Protokoll IEEE 802.1		11 b/g	
	Gerät	B-FV4 Series		
	Betriebstemperatur	+5°C ~ +4	0°C	
	Destination	USA	Europ	ba
	Frequenz	2412 ~ 24	162 MHz 2412	~ 2472 MHz
	Kanal			
	Channel	1 ~ 11 ch	1~13	3 ch
	Spacing		5	MHz
	Üertraungsart	IEEE	Transmission	802.11b DSSS method
		802.11b	Method	
			Kanal	
				11/5.5 Mbps: CCK
				2 Mbps: DQPSK
				1 Mbps: DBPSK
		IEEE	Transmission	Conforming to IEEE
		802.11g	Method	802.11g OFDM method
				DSSS method
			Channel	Depending on the country
			Datenübertragung	g 54/48 Mbps: 64 QAM
			Geschwindkeit	36/24 Mbps: 16 QAM
				18/12 Mbps: QPSK
				9/6 Mbps: BPSK
		IEEE	Übertragungsmeth	nodeN/A
		802.11n		
			Kanal	N/A
				N/A
	Antenne	Externe A	ntenne	
	Frequenzen	802.11b	10 dBm Max	
		802.11g	10 dBm Max	
		802.11n	N/A	
Software	Übertragungsart	Infrastruc	cture, Adhoc	

6 Spezifikationen

	Eigenschaften		W- LAN I/F
	Standard IP-Addresse Standard Subnet-Maske		192.168.1.1
			255.255.0.0
	Standard E	SSID	WIRELESS PRINTER
	Verschlüsselung Authorizati on Protokoll (*)		IEEE 802.11i
			WEP 128 bit, TKIP (WPA), AES (WPA2)
			Open Key (für WEP), PSK
			TCP/IP, Socket, DHCP

6.5 Bluetooth

Eigenschaften	Bluetooth I/F
Standard	Bluetooth 2.1
Gerätename	BT PRINTER
Betriebstemperatur	41°F (5°C) ~ 104°F (40°C)
Lagertemperatur	-4°F (-20°C) ~ 140°F (60°C)
Luftfeuchtigkeit Betrieb	25 ~ 85 % Non-condensing R.H
Luftfeuchtigkeit Lagerung	10 ~ 90 % Non-condensing R.H
Übertragungsart	Einwegübertragung
Unterstützte Profile	Serial Port Profile (SPP)
Bluetoothklasse	CLASS 2
Übertragungsart	Bi-Direktional (Half-duplex)
Flow Control	Credit based flow control
Operating Mode	Slave Mode
Übertragungsreichweite	3 m (360Grad)
SR Mode in Page/Inquiry Scanning	R1 Scan Interval 1.28 sec.
	Scan Window 22.5 msec.
Funkfrequenz	2402 ~ 2480 MHz
Übertragunsfrequenz	+4 dBm (2.51 mW) MAX

6.6 Netzwerk

Eigenschaften	Beschreibung	
Anschluss	RJ-45	
Geschwindigkeit	10Base-T/100Base-T (Auto Detecting)	
Protokoll	ARP, IP, ICMP, UDP, TCP, HTTP, DHCP, Socket,	
	LPR, IPv4, SNMPv2	
Modus	TCP Server/Client, UDP Client	
Art	HP Auto-MDIX, Auto-Negotiation	

6.7 Umgebung und elektrische Spezifikationen

Eigenschaften	Beschreibung	
Stromanschluss	Spannung: AC 100 V ~ 240 V ± 10 %	
	Frequenz: 50 Hz - 60 Hz ± 5 %	
Verbrauch	60W	
Temperatur	im Betrie: 5 °C ~ 40 °C	
	beim Lagern: -40 °C ~ 60 °C	
Luftfeuchtigkeit	im Betrieb: 25 %RH ~ 85 %RH	
	beim Lagern: 10 %RH ~ 90 %RH	

6.8 Physikalische Abmessungen

Eigenschaften	Größe und Gewicht
Größe	B 183.5 mm x L 225.5 mm x H 165.9 mm
Gewicht	1.75kg ohne Zubehör

6.9 Schnittstellen

In diesem Kapitel finden Sie die Belegungen und Schnittstellen des Druckers.

6.9.1 USB

Der Drucker besitzt zwei verschiedene USB-Anschlüsse (Typ A und B). Die Belegung hierzu in der Grafik:



Pin	Signal	Beschreibung			
1	VBUS	+5V			
2	D-	Differential data signaling pair -			
3	D+	Differential data signaling pair +			
4	Ground	Ground			

Schnittstellen

6.9.2 Netzwerk

Der Drucker besitzt einen 8P8C RJ-45 Anschluss zur Verbindung mit dem Netzwerk. Die Belegung:



Pin	Signal			
1	Transmit+			
2	Transmit-			
3	Receive+			
4	Reserved			
5	Reserved			
6	Receive-			
7	Reserved			
8	Reserved			

6.9.3 RS-232C

Der Drucker besitzt einen RS-232C weiblichen Anschluss. Die Daten werden asynchron per Start- und Stop übermittelt.



Pin Signal		Description	
1	NA	No Function	
2	TxD	Transmit	
3	RxD	Receive	
4	NA	No Function	
5	GND	Ground	
6	NA	No Function	
7	CTS	Clear to Send	
8	RTS	Request to Send	
9	NC	No Connection	

Host (DB9)				Printer (DB9)		
Signal	Description	Pin	Pin	Description	Signal	
CD	Carrier Detect	1	1	No Function	NC	
RxD	Receive	2	2	Transmit	RxD	
TxD	Transmit	3	3	Receive	TxD	
DTR	Data Terminal Ready	4	4	No Function	NC	
GND	Ground	5	5	Ground	GND	
DSR	Data Set Ready	6	6	No Function	NC	
RTS	Request to Send	7	7	Clear to Send	RTS	
CTS	Clear to Send	8	8	Request to Send	CTS	
CI		9	9	No Function	NC	